



INSTRUCTIUNI DE DEBLOCARE PENTRU  
PACHETUL SPORT A CARTELEI FOCUS

**AMIKO ALIEN-8900, TWIN, TRIPLE, TRIPLE PLUS**


1. Apăsați tasta **MENU** de pe telecomanda receptorului
2. Cu ajutorul tastelor ◀▶ sau ▼▲ alegeți **Conax** și apăsați tasta **OK**




3. Alegeți **Card Slot 1** (dacă cartela se află în cititorul de sus) sau **Card slot 2** (dacă cartela se află în cititorul de jos), după care apăsați **OK**



4. Apăsați tasta **OK** pe **Acces conditionat** și alegeți **Rating maturitate**, urmată de **OK**



5. Cu ajutorul tastelor ◀▶ selectați nivelul nou **X**, după care mergeți în jos și introduceți codul PIN: **1234**



6. Ieșiți din meniu cu tasta **Exit**