


# PROCEDURA CĂUTARE RECEPTOR HD


## Amiko HD seria 81xx, 82xx, 83xx

## Amiko Mini HD, STHD 8820, 8840

1. Apăsați tasta **MENU** de pe telecomandă
2. Coborâți cu tasta  $\nabla$  pe **Instalare**, pe urmă apăsați tasta  $\triangleright$ , apoi **OK**



3. Apăsați butonul **Galben**, pe urmă coborâți cu tasta  $\nabla$  la **TP Index**
4. Alegeți cu tastele  $\triangleleft \triangleright$  transponderul pe care vreți să-l scanați (la fiecare transponder apare mai jos frecvența, ex. **11.996**)  
(atenție ! transponderii nu sunt în ordine crescătoare)



5. Pentru căutare apăsați butonul **Roșu**, mergeți cu tasta  $\nabla$  pe **OK pt. Cautare**, și confirmați cu tasta **OK**

